

Procédure de redémarrage d'un Garmin

- 1- Eteindre le GPS
 - 2- Maintenir vos doigts sur les 2 boutons du bas en dessous de l'écran.
 - 3- Appuyer sur le bouton Power (que vous lâchez après démarrage) en maintenant les 2 boutons enfoncés
 - 4- Lâchez les 2 boutons après 5 secondes
 - 5- L'appareil redémarre, sélectionnez le langage « Français » et le produit est réinitialisé
- 2/ Réparation logiciel :
 - Une fois ces manipulations faites directement sur votre appareil, il faudra procéder à un test de reconnaissance par ordinateur. Ensuite, si votre appareil est reconnu par votre ordinateur, nous vous invitons à suivre le lien ci-dessous afin de faire une mise à jour du logiciel interne de votre appareil.
 - <https://www.garmin.com/fr-FR/software/express/windows/>

Merci d'avoir contacté GARMIN France. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits.

Vous avez également la possibilité de nous contacter par chat en cliquant sur le lien ci-dessous :

<https://support.garmin.com/fr-FR/>.